

Назначение

Приточная система Air-Box ЕСО предназначена для использования в пластиковых оконных конструкциях для организации воздухообмена с шумозащитой и очисткой приточного воздуха от пыли, пыли, спор и сажи в помещениях жилых, общественных и производственных зданий, оборудованных вентиляцией с естественным или механическим побуждением.

Комплектация

Приточный клапан.....	1 шт.
Наружный козырек.....	1 шт.
Фильтрующий элемент G3.....	1 шт.
Крепежные элементы	6 шт.
Саморезы.....	6 шт.
Инструкция по монтажу.....	1 шт.
Индивидуальная упаковка.....	1 шт.

Технические характеристики

Расход воздуха при $\Delta P=10\text{Па}$	до 32 м ³ /ч*
Класс фильтра.....	G3
Эффективность очистки согласно EN 770.....	80-90%
Габаритные размеры клапана (ДхШхВ).....	350x42,5x20,5 мм
Габаритные размеры козырька (ДхШхВ).....	355x20x47 мм
Монтаж.....	на створку и раму без фрезеровки
Регулировка потока воздуха.....	ручная плавная

* в зависимости от ширины притвора оконного блока и степени загрязненности фильтрующего элемента

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок службы изделия при соблюдении требований инструкции по монтажу и руководства по эксплуатации составляет 1 (один) год с момента продажи.

Подробнее
о продукте



Руководство по эксплуатации

Клапан имеет несколько режимов работы. Для полного открытия клапана переместите ручку регулятора в крайнее правое положение (рис. 11), при этом обеспечивается максимальный объем притока воздуха.

Для закрытия клапана при закрытом окне переместите ручку регулятора влево до ощутимого упора. Данный режим используется в исключительных случаях для предотвращения попадания в помещение дыма, посторонних запахов и т.п.

Перемещая ручку клапана между этими положениями, обеспечивается плавная регулировка объема проходящего через устройство воздуха, что позволяет подобрать оптимальный режим работы.

Крайнее левое положение ручки регулятора является технологическим и используется только при обслуживании клапана. Во избежание повреждения клапана не рекомендуется разбирать его и прикладывать чрезмерные усилия при регулировке режимов работы.




рис. 11



Не допускается закрытие створки, на которой смонтирован клапан, при нахождении ручки регулятора в крайнем левом положении, это может привести к повреждению клапана.

Не рекомендуется закрывать клапан, это нарушит воздухообмен в помещении, что может привести к повышению относительной влажности воздуха, выпадению конденсата и, как следствие, к появлению плесени, а также к обледенению устройства в зимний период времени.

По мере загрязнения фильтрующего элемента его следует извлечь из наружного козырька и промыть под струей теплой воды. Во время очистки не допускается снимать фильтрующий материал с держателя.

Перед установкой фильтрующий элемент необходимо просушить, при этом не допускается использование нагревательных приборов с рабочей температурой выше 50°С.

По мере износа фильтрующего элемента его следует заменить на новый.

Перед установкой фильтрующего элемента протереть корпус наружного козырька влажной салфеткой.

При загрязнении клапана открыть створку, на которой смонтирован клапан, перевести ручку регулятора в крайнее левое положение, протереть подвижные части и корпус клапана влажной салфеткой.



Соблюдайте осторожность при работе с открытыми окнами. Пользуйтесь только исправными стремянками. При необходимости используйте страховочные приспособления. Не производите работы при сильном ветре.