



## Вентиляционный клапан Air-Box Standart

200 mm 18 m3.

### Назначение

Оконные приточные устройства Air-Box Standart применяются для организации нормативного воздухообмена в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.»

### Комплектация

Приточный клапан .....	1 шт.
Уплотнитель 200 мм .....	2 шт.
Саморезы .....	2 шт.
Инструкция по монтажу .....	1 шт.
Индивидуальная упаковка .....	1 шт.

### Технические характеристики

Расход воздуха при $\Delta P=10$ Па .....	до 18 м <sup>3</sup> /ч*
Габаритные размеры клапана (ШxГxВ).....	200x19x21 мм
Цвет .....	белый
Монтаж .....	на створку без фрезеровки
Регулировка потока воздуха .....	ручная плавная

\* в зависимости от ширины притвора оконного блока

### Руководство по эксплуатации

Клапан имеет несколько режимов работы. Для полного открытия клапана переместите ручку регулятора в крайнее правое положение, как показано на рисунке, при этом обеспечивается максимальный объем притока воздуха.

Для закрытия клапана переместите ручку регулятора влево до ощутимого упора. Данный режим используется в исключительных случаях, например, для предотвращения попадания в помещение дыма, посторонних запахов и т.п.

Перемещая ручку клапана между этими положениями, обеспечивается плавная регулировка объема проходящего через устройство воздуха, что позволяет подобрать оптимальный режим работы.



Не рекомендуется закрывать клапан, это нарушит воздухообмен в помещении, что может привести к повышению относительной влажности воздуха, выпадению конденсата и, как следствие, к появлению плесени, а также к обледенению устройства в зимний период времени.

### Обслуживание

При загрязнении клапана открыть створку, на которой смонтирован клапан, перевести ручку регулятора в положение закрыто, протереть подвижные части и корпус клапана влажной салфеткой.

**Не допускается использование растворителей и прочих химических веществ.**